

**POER
KINGKONG**
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ
ШТАТНОЙ ДУГИ
HALRB10

Порядок установки:

1. Снять дугу
2. Прикрутить переходники к дуге
3. Наклеить уплотнитель
4. Установить направляющие (по инструкции от крышки)
5. Прикрутить переходники с дугой к направляющим

